



ZEON XC/XD/XP - OBSLUHA NAVIJÁKU

Stručný návod



VŽDY si před montáží výrobku přečtěte veškerou přiloženou dokumentaci.




Kompletní návod k obsluze a technikám práce s navijákem najdete v online příručce „Základy práce s navijákem“:




<https://qrco.de/product-literature>

ZÁKLADNÍ ČÁSTI NAVIJÁKU




1 Motor	5 Páka spojky
2 Buben navijáku	6 Zásuvka dálkového ovládání
3 Lano navijáku	7 Ovládací jednotka
4 Převodovka	8 Dálkový ovladač

OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÝM OVLADAČEM



OVLÁDÁNÍ PÁKY SPOJKY



KONTROLA SYSTÉMU




VAROVÁNÍ: Červený napájecí kabel (+) připojte VÝHRADNĚ ke kladnému (+) pólu baterie.




VAROVÁNÍ: Černý zemnicí kabel (-) připojte VÝHRADNĚ k zápornému (-) pólu baterie.

Provedte kontrolu systému:




PŘEDPNUTÍ LANA NAVIJÁKU









1.





2.

P
R
N
D
L







16.





17.




18.






19.



20.



21.



<https://qrco.de/product-literature>

**Kompletní postupy práce s navijákem
a videonávody najdete na:**

<https://www.warn.com/basic-guide-to-winch-ing-intro>